

## お手入れ方法

## 1 水洗いのみの簡単メンテナンス

ボディの汚れには水洗いを行ってください。

水洗い後の水滴は拭き取ってください。

水滴の拭き取りには、ファインクロス#204 (ソーラー) が最適です。

ぜひご利用ください。

## 2 キラリ シャンプー

普段のお手入れは水洗いのみで十分ですが、キラリ シャンプー (ソーラー) をご利用いただければ、より良好な撥水性能をお楽しみいただけます。



## 3 キラリ クリーナー

水洗いもしくはキラリ シャンプー (ソーラー) で取れないような頑固な汚れ・シミなどが付着した場合、キラリ クリーナー (ソーラー) を塗り込むようにお使いください。



## 4 キラリ リカバー

撥水状態が弱まってきたら、キラリ リカバー (ソーラー) をご利用ください。



## 注意事項

- 洗車後に残った水分を拭き取らないと、水道水などに含まれるカルキ成分などが残る可能性があります。洗車後の水分は拭き取るようにしてください。
- 鳥の糞などは、すぐに洗い流すようにしてください。
- 市販のシャンプー、クリーナー、ワックスなどのご使用は撥水コーティング剤としての性能が損なわれる可能性があります。
- 洗車機洗車は特に問題はありませんが、キズの原因となるため、手荒い洗車をお奨めします。洗車機洗車をなさる場合は、ノンブラシ洗車か布洗車を推奨します。
- ファインクロス#204、キラリクリーナーに付属のクロスは、使用后、洗濯洗剤などを用いて洗濯機でよく洗ってください。



株式会社 ソーラー

— 神戸・東京・仙台・名古屋・福岡 —  
 本社 〒651-0097 神戸市中央区布引町2丁目1番7号  
 TEL.078(231)0431 FAX.078(242)1575  
 URL <http://www.kobe-solar.co.jp>